

Manual de usuario

Administración Remota de lecturas del Microcontrolador

La administración remota permite cambiar la lectura de un registrador, sin necesidad de volver a cargar los valores iniciales en el microcontrolador, o encontrarse físicamente en el lugar de donde se encuentra el dispositivo de adquisición y transmisión inalámbrica de datos.

A continuación se describe el proceso necesario para cambiar remotamente la lectura del dispositivo de adquisición y transmisión de datos.

1. Para cambiar la lectura del registrador es necesario ingresar el valor o carácter que ha designado, este valor será conocido únicamente por el personal de EMELNORTE S.A. por seguridad.
2. Una vez q se ha ingresado el valor secreto, el programa devolverá un carácter de confirmación, e indicara q se debe ingresar los valores correspondientes.
3. Para ingresa los valores de la lectura se debe ingresar de izquierda hacia derecha, empezando desde las decenas mil hasta auxiliar impulso.
4. Después que se ingrese el valor de cada cifra de la lectura se debe ingresar el carácter secreto que sirve para q el Microcontrolador almacene el dato ingresado.
5. Cada vez que se ingresa un valor el programa responde con un carácter mismo que indica que el valor ingresado se ha almacenado con éxito
6. Una vez que se ha terminado de ingresar todos los valores, el programa de vuelve un carácter de confirmación, el cual indica que se ha terminado de ingresar los valores.