

MANUAL DE USUARIO DE LA MAQUINA

Instrucciones de uso antes de usar la dobladora de tubo:

Verifique que en la máquina se encuentre depositado el alimento.

Encender la máquina con el botón on/off

Una vez encendida la máquina, con el selector, colocar la semana en la que se quiere que trabaje la máquina. En la pantalla del plc indicara la semana seleccionada. (la semana indica la edad de las aves, de aquí depende la cantidad de alimento dosificado.

La máquina tiene 3 horarios configurados de fábrica, pero estos pueden ser cambiados en el control del plc dependiendo de los requerimientos.

Se puede cambiar el tiempo desde el PLC en el menú-ajustes, aquí indica los motores y el tiempo seteado, este puede ser cambiado con las flechas del PLC, además en estas configuración también indica las horas programadas de encendido de la maquina en cada semana, también se lo puede cambiar de la misma forma.

No tocar la cadena ni los piñones. (Tener precaución con las manos).

La máquina funciona los todos los días hasta que se la apague.

Si es necesario detener la máquina presione el botón de on/off, la máquina se apagara.

PRECAUCIONES

La máquina enciende automáticamente sin previo aviso, mantenerse alejado de los motores.

Antes de usar la máquina verificar que las cadenas estén en buen estado y en su posición, caso contrario ajustarlas.

Tener cuidado de no ponerse frente a la máquina cuando esta trabaje.

No meter las manos cuando la máquina se encuentre trabajando.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Para que la máquina funcione adecuadamente se debe realizar un mantenimiento periódico de la misma.

Plan de mantenimiento

DESCRIPCION	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	ANUAL
Motores					x
alimento	x				
cadena		x			
Cables	x				
PLC				x	
Rodamientos					x
Reajuste de pernos.			x		
Lubricación WD40		x			